

www.semsportal.com

LinkedIn

Unternehmenswebseite

PV Master App

SEMS Portal App





9

JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD

No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China www.goodwe.com service@goodwe.com



BEDIENUNGSANWEISUNG DER ET-SERIEN

HYBRID-WECHSELRICHTER

INHALTSVERZEICHNIS

01 EINFÜHRUNG

1.1 Einführung in die Betriebsmodi	01
1.2 Sicherheit & Warnhinweise	02
1.3 Produktübersicht	04

02 INSTALLATIONSANWEISUNGEN

2.1 Unerlaubte Installationen	05
2.2 Packliste	05
2.3 Montage	06
2.3.1 Auswahl des Montageortes	06
2.3.2 Montieren	07
2.4 Elektrische Verdrachtungsanschuss	09
2.4.1 PV-Verdrahtungsanschluss	09
2.4.2 Batterieverdrahtungsanschluss	10
2.4.3 Netzgebundener & Backup-Anschluss	11
2.4.4 Intelligenter Stromzähler & CT-Anschluss	14
2.5 DRED-/Fernabschaltanschluss	15
2.6 Erdungswarnanschluss	16

03 MANUELLE BEDIENUNG

3.1 Wi-Fi-Konfiguration	19
3.2 PV Master App	20
3.3 Automatische CEI-Testfunktion	20

04 SONSTIGES

4.1 Fehlermeldungen	21
4.2 Fehlersuche	23
4.3 Ausschluss	27
4.4 Technische Parameter	29
4.5 Weiterer Test	32
4.6 Schnellcheckliste zur Gefahrenvermeidung	33

01 EINFÜHRUNG

Die ET-Serien, auch Hybrid- oder zweidirektionaler Solar-Wechselrichter genannt, kann bei Solarsystemen unter Teilnahme von PV, Batterie und Netzsystem zur Energieverwaltung angewendet werden. Die durch das PV-System erzeugte Energie optimiert die Haushaltslast, während die überschüssige Energie die Batterie lädt. Sobald die Batterie komplett aufgeladen wurde, kann jegliche weiterhin erzeugte Energie in das Versorgungsnetz eingespeist werden.

Die Batterie entlädt, um bei unzureichender PV-Leistung Lasten zu unterstützen und so die Bedürfnisse des Eigenverbrauchs zu begegnen. Bei unzureichendem Batteriestrom zieht das System Strom aus dem Versorgungsnetz, um die Lasten zu unterstützen



Hinweis:

Die Einführung beschreibt eine allgemeine Betriebssituation des ET-Systems. Der Betriebsmodus kann in der PV Master App bis hin zur Systemauslegung angepasst werden. Die allgemeinen Betriebsmodi des ET-Systems sind wie folgend:

1.1 Einführung in die Betriebsmodi

Das ET-System verfügt basierend auf Ihrer Konfiguration und der Gestaltungszustände normalerweise über die nachfolgenden Betriebsmodi.



Modus I

Die durch das PV-System erzeugte Energie wird zur Optimierung der Bedürfnisse des Eigenbedarfs verwendet. Die überschüssige Energie wird zur Aufladung der Batterien verwendet. Jeglicher Überschuss wird in das Versorgungsnetz exportiert.



Modus III

Bei Versagen des Netzes schaltet das System automatisch zum Sicherungsmodus um. Die Sicherungslasten können gemeinsam von PV und der Batterieenergie abgedeckt werden.



Modus II

Ohne PV und bei ausreichender Batterie kann die Last zusammen mit dem Versorgungsnetz abgedeckt werden.



Modus IV

Die Batterie kann am Netz aufgeladen werden und Dauer/Leistung kann in der PV Master App auf verschiedene Optionen eingestellt werden.

1.2 Sicherheit & Warnhinweise

Die ET-Serien der Wechselrichter von der Firma "Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd.(auch Goodwe genannt)" entspricht strengstens den relevanten Sicherheitsrichtlinien für Produktentwurf und Testablauf. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise auf dem Wechselrichter oder der Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie es, da inkorrekter Betrieb zu Körperverletzungen und Eigentumsschäden führen könnte.

Zeichenerklärung



Sicherheitshinweis

03

Jegliche Installation und jeglicher Betrieb des Wechselrichters muss durch einen qualifizierten Elektriker gemäß der Normen, Anschlussrichtlinien oder Bedingungen der lokalen Netzwerkbehörden oder -unternehmen (wie z. B. AS 4777 und AS/NZS 3000 in Australien) ausgeführt werden.

Während des Betriebs des Wechselrichters wird das Einführen oder Entfernen der AC- und DC-Anschlüsse verboten.

Vor dem Ausführen jeglicher Anschlüsse oder elektrischer Vorgänge am Wechselrichter müssen vorerst alle DC- und AC- Stromanschlüsse des Wechselrichters für mindestens 5 Minuten getrennt werden, um sicherzustellen, dass der Wechselrichter komplett isoliert wurde, und um Stromschlag zu vermeiden.

Die Temperatur auf der Oberfläche der Wechselrichter kann während des Betriebs 60°C übersteigen. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie es nicht berühren, bevor es abgekühlt wurde und halten Sie es von Kindern fern.

Öffnen der Abdeckung und Auswechseln der Komponenten des Wechselrichters ohne Genehmigung des Herstellers ist untersagt, ansonsten erlischt die Garantiezusage des Wechselrichters.

Bedienung und Betrieb des Wechselrichters muss gemäß der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung ausgeführt werden, ansonsten könnte die Schutzauslegung beeinträchtigt werden und die Garantiezusage des Wechselrichters verfallen.

Angemessene Methoden müssen angewandt werden, um den Wechselrichter vor statischen Schäden zu schützen. Jegliche Schäden aufgrund von Statik sind von der Garantie des Herstellers ausgeschlossen.

PV-Minus (PV-) und Batterieminus (BAT-) auf der Wechselrichterseite sind nicht werksseitig geerdet. Der Zusammenschluss von PV- oder BAT- an ERDE wird strengstens untersagt.

Die im Wechselrichter verwendeten PV-Module verfügen über eine A-Einstufung der IEC61730-Klasse und die gesamte Spannung des offenen Kreislaufs der PV-Kette/-anordnung ist niedriger als die maximale Einstufungseingangsspannung des Wechselrichters. Jegliche Schäden aufgrund von PV-Überspannung liegen außerhalb der Garantieleistung. Wenn die PV bei Sonnenstrahlen angeordnet ist, wird es gefährliche hohe DC-Spannung verursachen. Bitte führen Sie nach unseren Anweisungen aus, ansonsten kann dies zur Lebensgefahr führen.

Der Wechselrichter mit eingebauter RCMU kann möglicherweise DC-Restspannung auf 6mA ausschließen, dadurch kann ein externes RCD (Typ A) im System verwendet werden (\geq 30mA).

In Australien sollte der Ausgang auf der Seite von Backup im Schaltbox mit "Hauptschalter UPS-Versorgung" beschriftet werden. Der Ausgang der normalen Lastseite im Schaltbox sollte mit "Hauptschalter Wechselrichterversorgung" beschriftet werden.

1.3 Produktübersicht



INSTALLATIONSANWEISUNGEN 02

2.1 Unerlaubte Installationen

Bitte vermeiden Sie die nachfolgenden Installationen, die das System oder den Wechselrichter beschädigen würden.

הדד

Ein Zähler kann nicht mit mehreren Wechselrichtern

verbunden werden. Und unterschiedliche CTs können

nicht an dasselbe Linienkabel angeschlossen werden.

Batterie

1111

Fine Batterie kann nicht mit

mehreren Wechselrichter

verbunden werden.

Backup

X

F



In der allgemeinen Version kann das Backup nicht parallel verbunden werden Für weitere fortschrittliche Anwendungen kontaktieren Sie bitte den Aftersale-Service.





werden

Der Wechselrichter unterstützt in netzlosen Bereichen keine netzunabhängigen Funktionen.



Backup-Šeite kann nicht an jeglichen

Generator angeschlossen werden.

Die netzgebundene Seite oder

1 F

X Incompatible battery **B**atterie

Der Batterieeingang des Wechselrichters kann nicht an inkompatible Batterien angeschlossen werden.

Wechselrichtern verbunden werden.

Und unterschiedliche CTs können nicht

an dasselbe Linienkabel angeschlossen

2.2 Packliste

Überprüfen Sie nach dem Erhalt des Hybrid-Wechselrichters bitte, ob alle Komponenten wie unten angezeigt vorhanden, verloren oder beschädigt sind.



2.3 Montage

×

×

Netzgebunder

Die Backup-Seite kann nicht an das

Netz angeschlossen werden.

2.3.1 Auswahl des Montageortes

Zum Schutz des Wechselrichters und zur bequemen Wartung sollte der Montageort des Wechselrichters gemäß der nachfolgenden Richtlinien sorgfältig ausgewählt werden.

Jegliches Teil dieses Systems sollten Schalter und Trennschalter das Abtrennen des Wechselrichters von der AC- oder DC-Stromzufuhr nicht blockieren.

- Regel 1. Der Wechselrichter sollte auf einer stabilen Oberfläche installiert werden, die für die Abmessungen und das Gewicht des Wechselrichters geeignet ist.
- Regel 2. Der Wechselrichter sollte vertikal oder mit einer Schräglage von maximal 15° installiert werden



Regel 3. Umgebungstemperaturen sollten unterhalb von 45° liegen. (Hohe Luftfeuchtigkeit verursacht eine Abstufung der Stromleistung des Wechselrichters.)

06

Regel 4. Der Installationsort des Wechselrichters sollte vor direktem Sonnenlicht und schlechtem Wetter wie z. B. Schnee, Regen, Blitzschlag usw. geschützt werden.



Regel 5. Der Wechselrichter sollte zur praktischen Wartung auf Augenhöhe installiert werden. Regel 6. Die Produktkennzeichnung auf dem Wechselrichter sollte nach der Installation deutlich sichtbar sein.

Regel 7. Lassen Sie um dem Wechselrichter herum ausreichenden Platz wie unten abgebildet frei.



2.3.2 Montage



Der Wechselrichter darf nicht in der Nähe von brennbaren, explosiven oder stark elektromagnetischen Ausrüstungsgegenständen installiert werden.

Die Anbringung des Wechselrichters ist auf dem Beton oder anderen nicht brennbaren Oberflächen geeignet.

Schritt 1

Bitte verwenden Sie die Montageklammern als Schablone zum Bohren von 4 Bohrungen in aufrechter Stellung (10 mm im Durchmesser, mit einer Tiefe von 80 mm).

Verwenden Sie die Dübel in der Zubehörbox und fixieren Sie den Halter fest an der Wand.

Hinweis: Die Tragkraft der Wand muss höher als 25 kg sein, ansonsten könnte der Wechselrichter herunterfallen.





Schritt 2

07

Halten Sie den Kühlkörper an beiden Seiten und platzieren Sie den Wechselrichter auf den Halter.





Schritt 3

Das Massekabel muss netzseitig an der Erdungsplatte angeschlossen werden.



Schritt 4

Der Wechselrichter kann bei individuellen Bedürfnissen zu Zwecken gegen Diebstahl abgeschlossen werden.



2.4 Elektrische Verdrahtungsanschluss

2.4.1 PV-Verdrahtungsanschluss

Vor dem Anschluss der PV-Paneele/-Stränge an dem Wechselrichter, stellen Sie bitte sicher, dass alle folgenden Bedingungen erfüllt wurden.

- Die gesamte Kurzschlussspannung des PV-Strangs darf die maximale DC-Spannung des Wechselrichters nicht überschreiten (Bei GW8KL-ET- und GW10KL-ET-Modellen verfügt PV2 über 2 Paare PV-Anschlüsse, die 2 PV-Stränge mit einer gesamten Kurzschlussspannung von nicht mehr als 22 A aufnehmen können).
- Der minimale Isolierungswiderstand der Erdung von PV-Anschlüssen muss **19,33k** übersteigen, um den Fall einer Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Der PV-Anschluss kann nicht mit Erde/Erdungsleiter verbinden.
- Verwenden Sie die korrekten PV-Stecker der Zubehörbox. (BAT-Stecker ähneln den PV-Steckern, bitte überprüfen vor der Verwendung.)
- Hinweis: In der Zubehörbox befinden sich MC4-, QC4.10 oder Amphenol-Stecker. Die Einzelheiten





Hinweis:

09

- 1. Bitte verwenden Sie die PV-Stecker und Verbinder von der Zubehörbox.
- 2. Das PV-Kabel sollte standardmäßig 2,5 4 mm2 sein.



- 1. Das PV-Kabel muss fest an die Verbinder gewickelt werden.
- 2. Bei Amphenol-Verbindern darf die Begrenzungsschnalle nicht gedrückt werden.
- 3. Sobald die Verbinder korrekt in die PV-Stecker eingesteckt wurden, ertönt ein Klickgeräusch.

Schritt 3

Schrauben Sie die Kappe auf und stecken Sie ihn in die Wechselrichterseite ein.

Hinweis: Sobald die Verbinder korrekt in die PV-Stecker einges-





Die Polarität der PV-Stränge darf nicht umgekehrt angeschlossen werden, ansonsten könnte es zu Schäden des Wechselrichters führen.

Bei Modellen GW8KL-ET und GW10KL-ET verwenden Sie zwei unterschiedliche PV-Stecker, wenn die Kurzschlusspannung der PV-Anordnung, die an die PV2-Eingänge des Wechselrichters angeschlossen wird, mehr als 15 A beträgt.

2.4.2 Verdrahtungsanschluss der Batterie

Bitte achten Sie auf Stromschlag- und chemische Gefahren.

Bei Batterien ohne DC-Trennschalter stellen sie sicher, dass ein externer DC-Trennschalter (\geq 40A) angeschlossen ist.



Stellen Sie sicher, dass der Batterieschalter ausgeschaltet wurde und die Batteriespannung den Spezifikationen der ET-Serie entspricht, bevor Sie die Batterie an den Wechselrichter anschließen. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter von der PV- und AC-Stromzufuhr abgetrennt wurde.

Bitte befolgen Sie strengstens die unten aufgeführten Bedingungen und Schritte. Die ungeeignete Bedienung kann zu schlechtem Kontakt und hoher Impedanz führen, was für das System gefährlich wäre.

Verwenden Sie die korrekten BAT-Stecker der Zubehörbox.

Die maximale Batteriespannung beträgt 25 A. Bitte verwenden Sie die verzinnten Kabel, deren Querschnitt zwischen 4 und 6 mm2 (AWG 10) liegt. Die Bedingungen der Batteriekabel sind in Abbildung 2.4.2-1 aufgeführt.



Batterieanschlussvorgang

Schritt 1

Öffnen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Feder.



Schritt 3

Führen Sie die Kabelverschraubung in die Hülse ein (C).

Ziehen Sie die Kabelverschraubung mit 2 Nm an (D).

Verwenden Sie einen geeigneten und kalibrierten Drehmomentschlüssel in Größe 15. Verwenden Sie einen Maulschlüssel in Größe 16, um den Verbinder festzuhalten.



Schritt 2

Führen Sie den abisolierten Draht vorsichtig mit gedrehten Litzen komplett ein (A). Die Litzenenden müssen in der Feder sichtbar sein. Schließen Sie die Feder. Stellen Sie sicher, dass die Feder eingerastet (B) ist.



Schritt 4

Führen Sie die beiden BAT-Verbinder in den BAT-Eingang des Wechselrichters ein. Sobald die Verbinder korrekt eingesteckt wurden, ertönt sich ein Klickgeräusch.



2.4.3 Netzgebundener Anschluss & Backup-Anschluss

Ein externer AC-Trennschalter wird bei netzgebunden Anschlüssen benötigt, um das Netz bei Bedarf zu abzutrennen.

Die Bedingungen des netzgebundenen AC-Trennschalters sind wie unten aufgeführt.

Wechselrichtermodell	Spezifikation des AC-Trennschalters
GW5K/GW5KL-ET	25A / 400V (e.g. DZ47-60 C25)
GW6K5/GW6KL-ET	25A / 400V (e.g. DZ47-60 C25)
GW8K/GW8KL-ET	32A / 400V (e.g. DZ47-60 C32)
GW10K/GW10KL-ET	32A / 400V (e.g. DZ47-60 C32)

Hinweis: Das Fehlen eines AC-Trennschalters auf der Backup-Seite führt zu Wechselrichterschäden, wenn ein Kurzschlusses auf der Backup-Seite auftritt.





Das AC-Kabel muss auf die Netz- und Backup-Seite angeschlossen werden.



Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter komplett von jeglichen DC- und AC-Leistung isoliert ist, bevor Sie das AC-Kabel anschließen.

Hinweis[.]

- 1. Das neutrale Kabel sollte blau, das Linienkabel schwarz oder braun (bevorzugt) und das Erdungsschutzkabel sollte gelb-grün sein.
- 2. Bei AC-Kabeln sollte das PE-Kabel nicht länger als die N- & L-Kabel sein, sodass im Falle eines Herausrutschens oder Entfernens des AC-Kabels der Erdungsschutzleiter als letztes gezogen wird.

Schritt 1

Bereiten Sie die Anschlüsse und AC-Kabel nach der rechten Tabelle vor.



Schritt 2

Führen Sie das AC-Kabel durch die Anschlussabdeckung wie abgebildet ein.

Hinweis: Bitte verwenden Sie die Anschlüsse in der Zuhehörhox



Schritt 3

PDrücken sie die 10 Verbinder fest auf den Kabelleiterkern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Kabelmantel nicht im Verbinder klemmt.





12

Schritt 4



- 1. Schließen Sie die gesammelten AC-Kabel mit einem Drehmoment von etwa 2,0-2,5 NM an den AC-Anschlüssen an.
- Hinweis: Schließen Sie vor der Verbindung der netzgebundenen Anschlüsse die Backup-Anschlüsse an. Stellen Sie sicher, dass diese nicht auf einer falschen Seite angeschlossen wurden.
- 2. Schließen Sie die Abdeckung und schrauben Sie die Kappe auf.

Spezielle Anpassungseinstellungen

Der Wechselrichter verfügt über einen Bereich, wo der Benutzer Funktionen einstellen kann, wie etwa Auslösungspunkte, Auslösungszeit, Zeit des Neuanschlusses, aktive und ungültige QU-Kurve sowie PU-Kurve. Die Funktionen können mittels spezieller Software angepasst werden. Beim Interesse kontaktieren Sie bitte den Aftersale-Service

Erklärung zur Backup-Funktion

Der Backup-Ausgang des ET-Hybrid-Wechselrichters verfügt über eine Lastfähigkeit.

Für Einzelheiten schauen Sie bitte die technischen Parameter der ET-Serie des Wechselrichterabschnitts nach (Seite 21).

Der Wechselrichter verfügt bei hohen Umgebungstemperaturen über eine Selbstschutzabstufung.

Die unten aufgeführten Erklärungen enthalten die allgemeinen Grundsätze in Bezug auf die Energie speichernden Wechselrichter der Serien EH, EM, ES, ET, BH, BT und SBP.

- 1. Bei Hybrid-Wechselrichtern (Serien EH, EM, ES und ET) besteht die standardmäßige PV-Installation normalerweise aus dem Anschluss des Wechselrichters mit beiden Paneelen und Batterien. Wenn das System nicht an den Batterien angeschlossen ist, wird von der Verwendung der Backup-Funktion stark abgeraten. Der Hersteller wird die Standardgarantie nicht gewährleisten und ist für jegliche Konsequenzen nicht verantwortlich, die aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- 2. Unter normalen Umständen beträgt die Backup-Schaltzeit weniger als 10 ms (der minimale Zustand, der als UPS-Ebene betrachtet wird). Allerdings können einige externe Faktoren dazu führen, dass das System im Backup-Modus versagt. Dazu empfehlen wir, dass Nutzer auf diese Zustände achten und die unten aufgeführten Anweisungen befolgen:
- · Keine Lasten anschließen, die für einen zuverlässigen Betrieb von einer stabilen Stromversorgung abhängig sind.
- Keine Lasten anschließen, die die gesamte maximale Backup-Kapazität überschreiten.
- · Lasten vermeiden, die eventuell hohe Stromstöße beim Anlauf verursachen, wie z.B. Inverter-Klimaanlagen, Hochleistungspumpen, usw.
- Aufgrund des Batteriezustandes kann die Batteriespannung durch einige Faktoren begrenzt sein, einschließlich jedoch nicht beschränkt auf Temperatur, Wetter usw.

Akzeptierte Lasten wie unten aufgeführt:

- Induktive Last: 1,5P durch nicht Frequenz umwandelnde Klimaanlagen können backup-seitig angeschlossen werden. Zwei oder mehr nicht Frequenz umwandelnde Klimaanlagen, die backup-seitig angeschlossen wurden, können zu einem instabilen UPS-Modus führen.
- Kapazitive Last: Gesamtleistung ≤ 0.6 x Nennleistung des Modells. (Jegliche Last mit hoher Anlaufspannung ist nicht akzeptabel.)
- · Bei komplizierten Anwendungen kontaktieren Sie bitte den Aftersales-Service.

Hinweis:

Zur praktischen Wartung installieren Sie bitte einen "4-auf-3-Umschalter" auf der Backup- und Netzseite. Dadurch wird es einstellbar und unterstützt Lasten durch Backup-, Netz- oder werksseitiger Einstellungen.



1. Die Backup-Last wird backup-seitig

- 2. Die Backup-Last ist isoliert.
- 3. Die Backup-Last wird netzseitig geliefert.

Erklärung zum Backup-Überlastschutz

Der Wechselrichter wird nach der Auslösung des Überlastschutzes sich erneut starten. Die Vorbereitungszeit zum Neustart wird länger und länger werden (höchstens eine Stunde), wenn der Überlastschutz wiederholt ausgelöst wird. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um den Wechselrichter sofort neu zu starten.

Senken Sie die Backup-Leistungslast innerhalb der maximalen Begrenzungen.

Auf der PV Master App \rightarrow Erweitere Einstellung \rightarrow auf "Backup-Überlastgeschichte zurückstellen" klicken.

2.4.4 Intelligenter Stromzähler & CT-Anschluss



Stellen Sie sicher, dass das AC-Kabel komplett vom AC-Strom isoliert wurde, bevor Sie den Intelligenten Stromzähler & CT anschließen.

Der Intelligente Stromzähler mit CT aus der Produktbox ist bei ET-Systeminstallationen verpflichtend. Er wird verwendet, um die Richtung und Größe von Netzstrom und -spannung zu erkennen. Des Weiteren weist er den Betriebszustand des ET-Wechselrichters mittels RS485-Kommunikation an

Hinweis:

1. Der Intelligente Stromzähler mit CT ist fertig konfiguriert, bitte verändern Sie keinerlei seiner

Einstellungen.

2. Es kann nur ein Intelligenter Stromzähler pro ET-Wechselrichter verwendet werden.

3. Drei CTs müssen für einen Intelligenten Stromzähler verwendet und an derselben

Diagramm für Intelligenter Stromzähler & CT-Anschluss



Hinweis:

- 1. Bitte verwenden Sie den Intelligenten Stromzähler mit 3 CTs in der Produktbox.
- 2. Das CT-Kabel ist als Standardeinstellung 3 m lang und kann bis auf 5 m verlängert werden.
- 3. Das Kommunikationskabel (RI45) des Intelligenten Stromzählers wird an dem Wechselrichter (Kabel "Zum Intelligenten Stromzähler") angeschlossen und kann bis auf 100 m verlängert werden. Es müssen standardmäßig RJ45-Kabel und -Stecker verwendet werden, wie unten angezeigt:

Detaillierte Pin-Funktion iedes Anschlusses am ET

BMS: CAN-Kommunikation ist werksseitig konfiguriert. Bei Verwendung von 485-Kommunikation kontaktieren Sie bitte den Aftersales-Service, um mit der dementsprechenden Kommunikationsleitung zu ersetzen.

Position	Farbe	BMS-Funktion	Intelligente Zählerfunktion	EMS
1	Orange & weiß	485_A2	NC	485_A
2	Orange	NC	NC	485_B
3	Grün & weiß	485_B2	485_B1	485_A
4	Blau	CAN_H	NC	NC
5	Blau & weiß	CAN_L	NC	NC
6	Grün	NC	485_A1	485_B
7	Braun & weiß	NC	485_B1	NC
8	Braun	NC	485_A1	NC



LED-Anzeigen des intelligenten Zählers

STATUS	AUS	EIN	Blinken		
STROMZUFUHR	Nicht in Betrieb	/			
ENERGIE		Wird importiert	Wird exportiert		
сом	Es blinkt einmal bei der Datenübertragung an Wechselrichter				



2.5 DRED-Anschluss (Fernabschaltung)

Die Installation des DRED (Demand response enabling device) wird in Australien und Neuseeland verwendet (auch als Fernabschaltfunktion in europäischen Ländern bedient), gemäß der Sicherheitsanforderungen von Australien und Neuseeland (oder europäischen Ländern). Der Wechselrichter integriert Steuerungslogik und bietet eine Schnittstelle für DRED. DRED wird nicht durch den Wechselrichterhersteller mitgeliefert.

Der detaillierte Anschluss von DRED (FERNABSCHALTUNG) ist wie unten abgebildet:

Schritt 1

Entfernen Sie diese Platte vom Wechselrichter

Hinweis: DRED sollte mittels dem "DRED-Anschluss" verbunden werden, wie in der Abbildung





- 1. Entfernen Sie die 6-polige Klemmleiste und entfernen Sie den darauf befindenden Widerstand
- 2. Ziehen Sie den Widerstand aus und legen sie die 6-polige Klemmleiste für den nächsten Schritt beiseite.
- *Hinweis: Die 6-polige Klemmleiste im Wechselrichter* dient derselben Funktion wie DRED. Bitte belassen Sie diese im Wechselrichter, wenn kein externes Gerät angeschlossen ist.

Schritt 3-1 für DRED

- 1. Führen Sie das DRED-Kabel durch die Platte.
- 2. Schließen Sie das DRED-Kabel an der 6-poligen Klemmleiste an.

Nr.	1	2	3	4	5	6	Schraube	Schraube-	or
Funktion	DRM1/5	DRM2/6	DRM3/7	DRM4/8	REFGEN	COM / DRMO		nmutter RS485 Did	htr



Schritt 3-2 für Fernabschaltung

1. Führen Sie das Kabel durch die Platte. 2. Verdrahtung der entsprechenden Bohrungen Nr.

COM / DRMO





Schritt 4

Funktion

Schließen Sie den DRED-Anschluss an der korrekten Stelle des Wechselrichters an.



2.6 Erdungswarnanschluss

Die Wechselrichter von ET-Serien entspricht IEC 62109-2 13.9. Die LED-Fehleranzeige auf der Wechselrichterabdeckung leuchtet auf und das System wird Nutzern die Fehlerinformationen per E-Mail zusenden.

Verdrahtungssystem für Hybrid-Wechselrichter der ET-Serien

Hinweis: Dieses Diagramm zeigt die Anschlussstruktur für Hybrid-Wechselrichter der ET-Serien und gilt nicht als die elektrische Anschlussnorm.



17



Systemanschlussdiagramm

Hinweis: Entsprechend dem Sicherheitsstandard in Australien müssen die neutralen Kabel zusam-

men auf der Netz- und Backup-Seite angeschlossen werden, ansonsten funktioniert das Backup nicht.

Das Diagramm dient als Beispiel der Maßnahme, dass Neutralkabel zusammen mit PE im Verteilerkasten angeschlossen wird.

z.B.: Australien, Neuseeland, Südafrika, usw. (Bitte befolgen Sie die örtlichen Vorschriften der Verdrahtung!)



Das Diagramm dient als Beispiel der Anwendung, dass im Verteilerkasten Neutral von PE getrennt wird.

z.B.: China, Deutschland, Tschechische Republik, Italien, usw. (Bitte befolgen sie die örtlichen Richtlinien für Verdrahtung!)

Beim Betrieb des Wechselrichters im Backup-Modus werden Neutralkabel und PE mittels der internen Relais auf der Backup-Seite zusammen angeschlossen. Dieses interne Relais wird geöffnet, wenn der Wechselrichter im netzangebundenen Modus betrieben wird.



03 MANUELLER BEDIENUNG

3.1 Wi-Fi-Konfiguration

Die Konfiguration auf der Webseite wird in diesem Teil gezeigt.

Die Wi-Fi-Konfiguration ist für die Online-Überwachung und Wartung notwendig.

Vorbereitung:

1. Der Wechselrichter muss mit Batterie- oder Netzstrom hochgefahren werden.

2. Ein Router mit verfügbarem Internetzugang zur Webseite <u>www.semsportal.com</u> wird benötigt.

Schritt 1

- 1. Verbinden Sie Ihren PC oder Ihr Smartphone mit Solar-Wi-Fi* (* Es stellt die letzten 8 Ziffern der Seriennr. des Wechselrichters dar).
- Öffnen Sie die Suchmaschine und melden Sie sich auf 10.10.100.253 Admin (Benutzer) an: Admin; Passwort: admin.
- 3. Danach klicken Sie auf "OK".

Schritt 2

19

1. Klicken Sie auf "Installation starten", um Ihren Router auszuwählen.

2. Danach klicken Sie auf "Weiter".

	60.05.48.60.22.E1
Drahtloser AP-Modus	Aktivieren
SSID	Solar-Wi-F
IP-Adresse	10.10.100.253
Drahtloser STA-Modus	Deaktivierer
Router-SSID	WiFi_Bum-ir
Verschlüsselungsmethode	WAP/WAP2-PSk
Verschlüsselungsalgorithmus	AES
Routerpasswort	WiFi_Bum-ir

★ Lösung: Der Assistent hilft Ihnen, die Einstellung innerhalb einer Minute fertigzustellen.

	Installation start
	<u> </u>
	\sim
Bitte wählen Sie Ihr	gegenwärtiges Drahtlos
	3.3 3

ne	tzv	ve	rk	а
ne	LZV	ve	I K	a

[SSID	AUTH/VERSCHL	RSSI	Kanal
0	WiFi_Burn-in	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	66	1
0	WiFi_Burn-in	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	100	1
0	WiFi_Burn-in	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	70	1
0	WiFi_Burn-in2	WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES	72	1

Aktualisieren

★ Lösung: Wenn RSSI des ausgewählten Wi-Fi-Netzwerks niedriger als 15 % ist, könnte die Verbindung instabil sein. Bitte wählen Sie ein anderes verfügbares Netzwerk aus oder verkürzen Sie die Entfernung zwischen Gerät und Router. Wenn Ihr Drahtlosrouter SSID nicht überträgt, kilcken Sie bitte auf "Weiter" und fügen Sie manuell ein Drahtlosnetzwerk hinzu.



▲ ▶ 10.10.100	253 C Q
Admin(U):	admin
Passwort:	****
	Kennwort speichern(R)
	OK Stornieren
	Ğ

Schritt 3

- 1. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter".
- 2. Klicken Sie auf "Beenden".

Drahtlosnetzwerk manuell hinzufügen

 Netzwerkname (SSID)
 Wi-Fi-Test

 Verschlüsselungsmethode
 WPA/WPA2-PSK

 Verschlüsselungsalgorithmus
 AES

Bitte geben Sie das Passwort des Drahtlosnetzwerks ein: Passwort (8-63 bytes) Routerpasswort psk zeigen

Hinweis: SSID und Passwort unterscheiden die Groß-Kleinschreibung. Stellen Sie deshalb sicher, dass alle Parameter des Drahtlosnetzwerks mit dem Router abgepast sind, einschließlich dem Passwort.

Zurück

Weiter

J.

Erfolgreich gespeichert!

Klicken Sie auf "Beenden" und die aktuelle Konfiguration wird nach dem Neustart wirksam.

Sollten Sie noch andere Informationsseiten konfigurieren wollen, führen Sie bitte die Vervollständigung Ihrer gewünschten Konfiguration aus.

Die Konfiguration ist beendet. Sie können sich nun auf der Verwaltungsseite anmelden und auf "OK" klicken, um das Gerät neu zu starten.

Bestätigen oder beenden?
Zurück
Beenden

Hinweis:

- 1. Bitte stellen Sie sicher, dass Verschlüsselungsmethode/Algorithmus mit dem Router übereinstimmen.
- 2. Sobald alles stimmt, wird die Wi-Fi-LED auf dem Wechselrichter von doppeltem Blinken auf viermaliges Blinken und danach auf ständigen Status wechseln. Das bedeutet, dass Ihr Wi-Fi erfolgreich mit dem Server verbunden wurde.
- 3. Die WI-FI-Konfiguration könnte auch in der PV Master App ausgeführt werden. Für Einzelheiten überprüfen Sie bitte die App.

WI-FI-Rückstellung & Neuladen

Die Wi-Fi-Rückstellung bedeutet, Wi-Fi-Module neu zu starten. Die Wi-Fi-Einstellungen werden neu verarbeitet und automatisch gespeichert. Das Wi-Fi-Neuladen bedeutet, dass das Wi-Fi-Modul auf die werksseitigen Einstellungen zurückgestellt wird.



WI-FI-RÜCKSTELLUNG

Kurzes Drücken auf der Rückstellungstaste.

Wi-Fi-LED blinkt für einige Sekunden auf.

Hinweis:

Wi-Fi-Rückstellung & Neuladung wird nur verwendet, wenn:

1. Das Wi-Fi die Verbindung zum Internet verliert oder nicht erfolgreich mit der PV Master App verbinden kann.

Wi-Fi-Neuladung

staste (länger als 3 s).

Langes Drücken auf der Rückstellung-

Die Wi-Fi-LED blinkt doppelt bis die

Wi-Fi-Konfiguration wieder stimmt.

- 2. Das "Solar-Wi-Fi-Signal" nicht aufgefunden werden kann oder andere Wi-Fi-Konfigurationsprobleme vorliegen.
- 3. Bitte berühren Sie diese Taste nicht, wenn die Wi-Fi-Überwachung gut funktioniert.

3.2 PV Master App

Der PV-Master ist eine externe Überwachungs-/Konfigurationsanwendung für Hybrid-Wechselrichter und wird auf Smartphones oder Tablets mit Android- oder iOS-System verwendet. Die Hauptfunktionen sind wie unten beschrieben:

- 1. Bearbeiten der Systemkonfiguration, um das System nach Kundenbedürfnissen laufen zu lassen.
- Überwachung und Überprüfung der Leistung des Hybrid-Systems.
 Wi-Fi-Konfiguration.

Bitte laden Sie auf <u>www.goodwe.com</u> die "PV Master App" herunter oder scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung ein.

3.3 Automatische CEI-Testfunktion

Die automatische PV-Testfunktion von CEI in der PV Master App ist in die Bedingungen der Landessicherheit in Italien integriert.

Für detaillierte Anweisungen dieser Funktion beziehen Sie sich bitte auf die "PV-Master-Bedienungsanweisungen".



21

4.1. Fehlermeldungen

Die unten aufgeführte Fehlermeldung erscheint beim Fehlerauftreten auf der PV Master App oder per E-Mail.

FEHLERMELDUNG	ERKLÄRUNG	URSACHE	LÖSUNGEN
Nutzensphasenausfall	Die Sequenz der netzgebundenen Drähte ist falsch	Der Wechselrichter erkennt, dass der Phasenwinkel von L2 und L3 umgekehrt sind	Umgekehrte Anschlussanordnung von L2- und L3-Kabel.
Nutzenverlust	Öffentlicher Netzstrom ist nicht verfügbar (Stromverlust oder netzgebundener Anschluss fehlgeschlagen)	Der Wechselrichter erkennt keine Netzverbindung	1. Überprüfen Sie (mit Multimeter), ob AC-seitig Spannung vorliegt. Stellen Sie sicher, dass Netzstrom verfügbar ist. 2. Stellen Sie sicher, dass die AC-Kabel fest und gut angeschlossen wurden. 3. Wenn alles in Ordnung ist, versuchen Sie bitte, den AC-Trennschalter abzuschalten und in 5 Minuten erneut einzuschalten.
VAC Failure	Netzspannung liegt nicht innerhalb des zulässigen Bereichs	Der Wechselrichter erkenn, dass die AC-Spannung außerhalb des normalen Bereichs des Landessicherhe- itsstandards liegt	 Stellen Sie sicher, dass der Landessicherheitsstandard des Wechselrichters korrekt eingestellt wurde. Überprüfen Sie (mit Multimeter), ob die AC-Spannung (zwischen L & N) sich im normalen Bereich befindet (auch AC-trennschalterseitig). Wenn die AC-Spannung zu hoch liegt, stellen Sie sicher, dass das AC-Kabel den Bestimmungen der Bedienungsanleitung entspricht und dieses nicht zu lang ist. B. Wenn die AC-Spannung zu niedrig liegt, stellen Sie sicher, dass das AC-Kabel gut angeschlossen wurde und der AC-Kabelmantel nicht in dem AC-Anschluss gedrückt wurde. Stellen Sie sicher, dass die und innerhalb des normalen Bereichs liegt.
VAC-Fehler	Netzfrequenz liegt nicht innerhalb des zulässigen Bereichs	Der Wechselrichter erkennt, dass die Netzfrequenz außerhalb des normalen Bereichs des Landessicherhe- itsstandards liegt	 Stellen Sie sicher, dass der Landessicherheitsstandard des Wechselrichters korrekt eingestellt wurde. Wenn der Landessicherheitsstandard korrekt ist, dann überprüfen Sie bitte auf dem Wechselrichterdisplay, ob die AC-Frequenz (Fac) innerhalb des normalen Bereichs liegt. Wenn das Fac-Fehler nur einige Male auftritt und bald beseitigt ist, heißt es, dass der Fehler wahrscheinlich durch gelegentliche Netzfrequenzschwankungen verursacht wird.
PV/BAT-Überspannung	PV- oder BAT-Spannung ist zu hoch	Die Gesamtspannung (Ruhespannung jedes PV-Strangs ist höher als die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters oder die Batteriespannung ist höher als die maximale BAT-Eingangsspannung des Wechselrichters.	 Überprüfen Sie, ob die Ruhespannung des PV-Strangs niedriger als die maximale PV-Eingangsspannung des Wechselrichters liegt. Wenn die Ruhespannung des PV-Strangs hoch angesiedelt ist, so reduzieren Sie die Paneele, um sicherzustellen, dass die Ruhespannung innerhalb des Bereichs der maximalen DC-Eingangsspannung des Wechselrichters liegt. Überprüfen Sie, ob die Batteriespannung niedriger liegt als die maximale Batterieeingangsspannung des Wechselrichters. Wenn die Batteriespannung zu hoch angesiedelt ist, so reduzieren Sie bitte das Batteriepack, um sicherzustellen, dass die Spannung innerhalb des Bereichs der maximalen Batterieeingangsspan- nung des Wechselrichters liegt.
Übertemperatur	Temperatur im Wechselrichter ist zu hoch	Das Betriebsumfeld des Wechselrichters führt zu einem erhöhten Temperaturzustand	1. Versuchen Sie, die Umgebungstemperatur abzukühlen. 2. Stellen Sie sicher, dass die Installation den Anweisungen der Bedienungsanleitung des Wechselrichters entspricht. 3. Versuchen Sie, den Wechselrichter für 15 Minuten auszuschalten und fahren Sie ihn danach erneut hoch.
Isolationsfehler	Impedanz der Erdungsisolierung des PV-Strangs ist zu niedrig	Isolationsfehler kann aus mehrfachen Gründen verursacht werden, z.B. nicht gut geerdete PV-Paneele, gebrochenes DC-Kabel, veraltete PV-Paneele oder vergleichsweise sehr hohe Umgebungsfeuchtigkeit, usw.	 Verwenden Sie einen Multimeter, um zu überprüfen, ob der Widerstand zwischen Erde & Wechselrichterrahmen nahe Null liegt. Wenn nicht, stellen Sie bitte sicher, dass alle Anschlüsse gut verbunden sind. Wenn die Luffteuchtigkeit zu hoch liegt, kann Isolationsfehler vorkommen. Überprüfen Sie den Widerstand zwischen PV1+/PV2+/BAT+/PV- und Erde. Wenn der Widerstand niedriger als 33,3k liegt, überprüfen Sie die Systemverdrahtung- sanschlüsse. Versuchen Sie einen Neustart des Wechselrichters. Überprüfen Sie, ob der Fehler immer noch vorkommt. Wenn nicht, so bedeutet dies, dass er durch eine gelegentliche Situation verursacht wurde, oder kontaktieren Sie den Aftersales-Service.
Erdungsversagen	Erdableitstrom ist zu hoch	Ein Erdungsfehler aus mehrfachen Gründen verursacht werden, z.B. ein AC-seitig nicht gut angeschlossenes neutrales Kabel oder vergleichsweise sehr hohe Umgebungsfeuchtigkeit, usw.	Überprüfen Sie (verwenden Sie einen Multimeter), ob Spannung (normalerweise nahe OV) zwischen Erde & Wechselrichterrahmen vorhanden ist. Wenn Spannung vorhanden ist, so bedeutet dies, dass das neutrale Kabel & das Erdungskabel AC-seitig nicht gut angeschlossen wurden. Wenn dies nur früh morgens/beim Sonnenuntergang/an regnerischen Tagen vorkommt und sich bald normalisiert, so sollte es normal sein.
Relais-Überprüfung- sversagen	Selbstüberprüfung des Ralaisversagens	Neutrales Kabel und Erdungskabel sind AC-seitig nicht gut angeschlossen oder einfach nur ein gelegentliches Fehler tritt auf.	Überprüfen Sie (verwenden Sie einen Multimeter), ob eine hohe Spannung (normalerweise nahe 10 V) AC-seitig zwischen N- & PE-Kabel vorhanden ist. Wenn die Spannung über 10 V liegt, so bedeutet dies, dass das neutrale Kabel & das Erdungskabel AC-seitig nicht gut angeschlossen sind oder starten Sie den Wechselrichter erneut.
DC-Zuführung Hoch	/	Der Wechselrichter erkennt eine höhere DC-Komponen- te am AC-Ausgang.	Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten und überprüfen Sie, ob es immer noch vorkommt. Wenn nicht, so ist dies nur ein gelegentliches Vorkommnis. Ansonsten kontaktieren Sie sofort den Aftersales-Service.
EEPROM R/W-Versagen	/	Verursacht durch ein starkes externes Magnetfeld usw.	Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten und überprüfen Sie, ob es immer noch vorkommt. Wenn nicht, so ist dies nur ein gelegentliches Vorkommnis. Ansonsten kontaktieren Sie sofort den Aftersales-Service.
SPI-Versagen	Interne Kommunikation fehlgeschlagen	Verursacht durch ein starkes externes Magnetfeld usw.	Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten und überprüfen Sie, ob es immer noch vorkommt. Wenn nicht, so ist dies nur ein gelegentliches Vorkommnis. Ansonsten kontaktieren Sie sofort den Aftersales-Service.
DC-Bus Hoch	BUS-Spannung ist zu hoch	/	Versuchen Sie, den Wechselrichter erneut zu starten und überprüfen Sie, ob es immer noch vorkommt. Wenn nicht, so ist dies nur ein gelegentliches Vorkommnis. Ansonsten kontaktieren Sie sofort den Aftersales-Service.
Backup-Überlast	Backup-Seite ist überlastet	Der komplette Backup-Laststrom ist höher als der Backup-Nennausgangsstrom.	Reduzieren Sie die Backup-Lasten, um sicherzustellen, dass die Gesamtleistung niedriger als die Backup-Nennausgangsleistung liegt (bitte beziehen Sie sich auf Seite 11).

4.2 Fehlersuche

Überprüfung vor dem Einschalten des AC-Stroms

- **Batterieanschluss:** Bestätigen Sie die Verbindung zwischen ET und Batterie: Polaritäten (+/-) nicht verkehrt herum, beziehen Sie sich auf Abbildung 4.2-1.
- **PV-Eingangsanschluss:** Bestätigen Sie die Verbindung zwischen ET und PV-Paneelen: Polaritäten (+/-) nicht verkehrt herum, beziehen Sie sich auf Abbildung 4.2-2.
- Netz- und Backup-Anschluss: Bestätigen Sie, dass die Netzversorgung des Stromnetzes und des Backups an die Last angeschlossen sind: Polaritäten (L1/L2/L3/N in Sequenz) sind nicht verkehrt, beziehen Sie sich auf Abbildung 4.2-3.
- Intelligenter Zähler & CT-Anschluss: Stellen Sie sicher, dass der intelligente Zähler & CT zwischen Hauslast und Netz verbunden sind und befolgen Sie die Richtungszeichen des intelligenten Zählers am CT, beziehen Sie sich auf Abbildung 4.2-4.



Beim Hochfahren den AC-Strom überprüfen und einschalten

Batterieeinstellungen, BMS-Kommunikation und Landessicherheitsstandards:

Nach dem Anschluss des Solar-Wi-Fi* (*Das Wi-Fi-Signal besteht aus den letzten 8 Ziffern der Seriennummer des Wechselrichters) überprüfen Sie auf der PV Master App "Param", um sicherzustellen, dass die Batterieart derselbe ist wie der, den Sie installiert haben und dass die Einstellung des "Landessicherheitsstandards" korrekt ist. Bitte passen Sie diesen in "Einstellung" korrekt an, wenn die Einstellung ni



Hinweis: Bei kompatiblen Lithium-Batterien zeigt der BMS-Status nach der Auswahl des korrekten Batterieherstellers "Normal" an.

Probleme während des Betriebs

ET startet nur mit Batterie nicht

Lösung:

Stellen Sie sicher, dass die Batteriespannung höher als 180 V liegt, ansonsten könnte die Batterie den ET nicht starten.

ET startet nur mit PV nicht

Lösung:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Batteriespannung höher als 180 V liegt (muss bei 230 V liegen, um zum Netzstatus überzugehen).
- 2. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen ET- und PV-Paneelen: Polaritäten (+/-) sind nicht umgekehrt.

Der ET-Hybrid-Wechselrichter entlädt nicht oder kein Ausgang ohne PV oder wenn PV niedriger als der Laststrom liegt

Lösung:

- 1. Überprüfen Sie, ob die Kommunikation zwischen ET und dem intelligenten Zähler OK ist.
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Last höher als 150 W liegt.
- A. Die Batterie entlädt nicht kontinuierlich, es sei denn, dass die Lastleistung höher als 150 W liegt.
- B. Wenn die Batterie bei einer Zählerleistung über 150 W nicht entlädt, überprüfen Sie bitte den intelligenten Zähler sowie CT-Verbindung und -richtung;
- 3. Stellen Sie sicher, dass SOC (State of Discharge, Zustand der Entladung) höher liegt als 1 DOD (Depth of Discharge, Tiefe der Entladung). Oder wenn die Batterie unterhalb von 1 DOD entlädt, so wird die Batterie erst wieder entladen, wenn SOC aufgeladen wurde auf (20 % +1 DOD) /2 und SOC >105% DOD (wenn die Batterieentladung sofort benötigt wird, sollte der Benutzer die Batterie neu starten.
- 4. Überprüfen Sie auf der App, ob die Ladedauer schon eingestellt wurde, da während der Ladezeit die Batterie nicht entlädt (die Batterie lädt während dem gleichzeitigen Laden/Entladen mit Vorrang).

Die Batterie lädt nicht, wenn der PV-Strom über dem Laststrom liegt. Lösung:

- 1. Überprüfen Sie die auf der App eingestellte Entladedauer.
- 2. Überprüfen Sie, ob die Batterie komplett aufgeladen wurde und ob die Batteriespannung die "Ladespannung" erreicht.

Hohe Stromfluktuationen bei Batterieladung oder -entladung Lösung:

- 1. Überprüfen Sie, ob Fluktuationen des Laststroms vorliegen.
- 2. Überprüfen Sie, ob Fluktuationen des PV-Stroms vorliegen.

Battery does not charge

Solution:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation der PV Master App OK ist.
- 2. Überprüfen Sie, ob CT an der korrekten Stelle und in der richtigen Richtung angeschlossen wurde, siehe Bedienungsanleitung Seite 12.
- 3. Überprüfen Sie, ob der gesamte Laststrom viel höher als der PV-Strom liegt.

Fragen & Antworten

Über die Wi-Fi-Konfiguration

F: Wieso kann ich das Solar-Wi-Fi-Signal* nicht auf mobilen Geräten sehen?

A: Normalerweise kann das Solar-Wi-Fi-Signal gleich nach dem Start des Wechselrichters gesucht werden. Jedoch verschwindet das Wi-Fi-Signal während des Verbindens von ET mit dem Internet. Wenn Änderungen der Einstellung benötigt werden, verbinden Sie sich zum Ändern mit dem Router. Sollten Sie das Wi-Fi-Signal nicht finden oder nicht mit dem Router verbinden können, so versuchen Sie bitte, das Wi-Fi neu zu laden (bitte beziehen Sie sich auf die ET-Benutzerseite der Bedienungsanleitung auf Seite 17).

F: Wieso kann ich das Solar-Wi-Fi-Signal* nicht mit meinem Mobiltelefon verbinden?

A: Das Wi-Fi-Modul kann sich jedes Mal nur mit einem Gerät verbinden. Wenn das Signal aus irgendeinem Grund bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist, so können sie sich nicht mit dem Signal verbinden.

Über Batteriebetrieb

25

- F: Wieso entlädt die Batterie nicht, wenn das Netz nicht verfügbar ist, obwohl sie normal entlädt, wenn das Netz zur Verfügung steht?
- A: Auf der App sollten der netzunabhängige Ausgang und die Backup-Funktion eingeschaltet sein, um die Batterie im netzunabhängigen Modus entladen zu lassen.

F: Warum gibt es backup-seitig keine Ausgangsleistung?

- A: Für die Backup-Versorgung muss die "Backup-Versorgung" auf der PV Master App eingeschaltet sein. Im netzunabhängigen Modus oder wenn der Netzstrom nicht verbunden ist, muss die "netzunabhängiger Ausgangsschalter"-Funktion auch eingeschaltet sein.
- Hinweis: Beim Einschalten von "netzunabhängiger Ausgangsschalter" den Wechselrichter oder die Batterie nicht neu starten, ansonsten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.

F: Warum springt auf dem Portal die SOC der Batterie plötzlich auf 95 %?

A: Dies passiert normalerweise wenn die BMS-Kommunikation bei Lithium-Batterien versagt. Wenn die Batterie in den Schwebelademodus übergeht, so wird SOC automatisch auf 95 % zurückgesetzt.

F: Kann die Batterie nicht bis 100 % komplett aufgeladen werden?

A: Die Batterie beendet das Laden, wenn die Batteriespannung die auf der PV Master App eingestellte Ladespannung erreicht.

F: Warum schaltet der Batterieschalter beim Anlaufen immer aus (Lithium-Batterie)?

- A: Der Schalter der Lithium-Batterie schaltet normalerweise aus den nachfolgenden Gründen aus:
- 1. BMS-Kommunikation fehlgeschlagen.
- 2. Batterie-SOC ist zu niedrig. Die Batterie schaltet sich zum Schutz aus.
- 3. Ein elektrischer Kurzschluss ist auf Seite der Batterieverbindung aufgetreten. Bei anderen Gründen kontaktieren Sie bitte den Aftersales-Service.

F: Welche Batterie sollte ich für ET verwenden?

A: Bei Wechselrichtern der ET-Serien kann zu Lithium-Batterien verbunden werden, die mit Wechselrichtern der ET-Serien mit einer Nennspannung von 180 V bis 600 V kompatibel sind. Bei geeigneten Lithium-Batterien beziehen Sie sich bitte auf die Batterieliste Ihrer PV Master App.

Über PV-Master Bedienung und Überwachung

F: Wieso kann ich die Einstellungen der PV Master App nicht speichern?

- A: Dies kann durch eine unterbrochene Verbindung zu Solar-Wi-Fi verursacht werden.
- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich bereits mit Solar-Wi-Fi* (stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte damit verbunden sind) oder dem Router (wenn durch den Router mit Solar-Wi-Fi verbunden) verbunden haben. Die Startseite auf der App zeigt eine gute Verbindung an.
- 2. Stellen Sie sicher, Ihren Wechselrichter 10 Minuten nach dem Wechsel einiger Einstellungen neu zu starten, da der Wechselrichter die Einstellungen alle 10 Minuten im Normalmodus speichert. Wir empfehlen, die Einstellungsparameter zu ändern, während der Wechselrichter sich im Wartemodus befindet.

F: Warum sind die auf der Startseite abgebildeten Daten anders als auf der Parameterseite, z.B. laden/entladen, PV-Wert, Lastwert oder Netzwert?

A: Die Datenauffrischfrequenz ist unterschiedlich, deshalb kann ein Datenunterschied zwischen den verschiedenen Seiten der App vorkommen, sowie zwischen diesen auf dem Portal und der App.

F: Einige Spalten zeigen NA an, z.B. bei SOH, usw. Warum kommt dies vor?

A: NA bedeutet, dass die App aufgrund von Kommunikationsproblemen die Daten nicht vom Wechselrichter oder dem Server empfängt, z.B. bei Batteriekommunikation und der Kommunikation zwischen dem Wechselrichter und der App.

Über den intelligenten Zähler und die Strombegrenzungsfunktion

F: Wie wird die Begrenzungsfunktion der Ausgangsleistung aktiviert?

A: Bei ET-Systemen kann dies realisiert werden durch:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung des intelligenten Zählers und der Kommunikation einwandfrei ist.
- 2. Schalten Sie die Exportfunktion der Leistungsbegrenzung ein und stellen Sie auf der App die maximale Ausgangsleistung zum Netz ein.

Hinweis: Auch wenn die Ausgangsleistungsbegrenzung auf 0 W eingestellt wurde, kann beim Export zum Netz trotzdem eine Abweichung von maximal 100 W auftreten.

F: Warum besteht ein Stromexport zum Netz, nachdem ich die Leistungsbegrenzung auf 100 W eingestellt habe?

A: Die Exportbegrenzung kann theoretisch 0 W betragen, jedoch wird beim ET-System immer eine Abweichung von etwa 50-100 W bestehen.

F: Kann ich Zähler anderer Marken verwenden, um vom intelligenten Zähler des ET-Systems zu übernehmen oder einige Einstellungen am intelligenten Zähler zu ändern?

A: Nein, weil das Kommunikationsprotokoll im Wechselrichter und im intelligenten Zähler integriert ist und die Kommunikation mit Zähler von anderen Marken nicht funktionieren können. Auch kann jegliche manuelle Einstellungsveränderung zum Versagen der Zählerkommunikation führen.

F: Was ist die maximal zulässige Spannung für CT auf dem intelligenten Zähler?

A: Die maximale Spannung für CT liegt bei 120 A.

Weitere Fragen

F: Gibt es eine schnelle Art, um das System zum Arbeiten zu bringen?

A: Für die kürzeste Art, beziehen Sie sich bitte auf "ET-Anweisungen zur Schnellinstallation" und "Anweisungen für PV Master App".

F: Welche Art der Last kann ich verwenden, um backup-seitig zu verbinden?

A: Bitte beziehen Sie sich auf Seite 12 der Bedienungsanleitung.

F: Bleibt die Garantie des Wechselrichters bei einigen speziellen Zuständen der Bedienungsanleitung intakt, die wir bei der Installation oder dem Betrieb nicht 100 % nachvollziehen konnten?

A: Normalerweise bieten wir trotzdem technische Unterstützung bei Problemen, die aufgrund von Missachtung der Anweisungen der Bedienungsanleitung entstehen. Allerdings können wir nicht jeglichen Ersatz oder Umtausch garantieren. Wenn also spezielle Zustände bestehen, bei denen Sie die Anweisungen nicht 100 % befolgen konnten, so kontaktieren Sie bitte unseren Aftersales-Service und lassen Sie beraten.

4.3 Ausschluss

Die Wechselrichter der ET-Serien werden unter Umgebungs- und Elektrozuständen transportiert, verwendet und betrieben. Der Hersteller behält das Recht, unter den nachfolgenden Zuständen den Aftersales-Service oder die Unterstützung nicht zu gewährleisten:

- Der Wechselrichter wird während des Transports beschädigt.
- Der Wechselrichter liegt außerhalb der Garantiezeit und eine verlängerte Garantie wurde nicht gekauft.
- Der Wechselrichter wurde auf nicht zulässige Art und Weise ohne Genehmigung des Herstellers installiert, modifiziert oder betrieben.
- Der Wechselrichter wurde ohne Genehmigung des Herstellers in inkorrekter Umgebung oder unter inkorrekten technischen Zuständen installiert oder verwendet, die in der Bedienungsanleitung Erwähnung finden.
- Die Installation oder Konfiguration des Wechselrichters entspricht den Bedingungen oder Warnhinweisen nicht, die in dieser Bedienungsanleitung Erwähnung finden.
- Der Wechselrichter wurde entgegen der Bedingungen oder Warnhinweisen installiert oder betrieben, die in dieser Bedienungsanleitung Erwähnung finden.
- Der Wechselrichter ist kaputt oder wurde durch höhere Gewalt beschädigt, z.B. Blitzeinschlag, Erdbeben, Feuergefahr, Sturm, Vulkanausbruch, usw.
- Soft- oder Hardware des Wechselrichters ist ohne Genehmigung des Herstellers zerlegt, verändert oder aktualisiert worden.
- Der Wechselrichter wurde entgegen jeglicher der relevanten Punkte der internationalen oder örtlichen Bedingungen oder Richtlinien installiert, verwendet oder betrieben.

• Jegliche nicht geeigneten Batterien, Lasten oder andere Geräte wurden an das ET-System angeschlossen.

 Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor den gesamten Inhalt dieser Bedienungsanleitung zu erklären. Um IP66 sicherzustellen, muss der Wechselrichter gut abgedichtet werden. Bitte installieren Sie den Wechselrichter innerhalb eines Tages nach dem Auspacken. Ansonsten versiegeln Sie alle unbenutzten Anschlüsse/Bohrungen. Nicht verwendete Anschlüsse/Bohrungen dürfen nicht in offenem Zustand verbleiben. Bestätigen Sie, dass kein Risiko des Eindringens von Wasser oder Staub durch die Anschlüsse/Bohrungen besteht.

Wartung

Der Wechselrichter benötigt regelmäßige Wartung, die Details sind unten stehend aufgeführt:

- Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter vor der Wartung für mindestens 5 Minuten von jeglichem AC- und DC-Strom isoliert wurde.
- Kühlkörper: Bitte verwenden Sie ein sauberes Tuch, um einmal pro Jahr den Kühlkörper zu reinigen.
- Drehmoment: Bitte verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um die AC- und DC-Anschlüsse einmal pro Jahr anzuziehen.
- DC-Trennschalter: Überprüfen Sie regelmäßig den DC-Trennschalter. Aktivieren Sie einmal pro Jahr den DC-Trennschalter 10-mal nacheinander.
- Der Betrieb des DC-Trennschalters reinigt die Kontakte und verlängert die Lebensdauer des DC-Trennschalters.
- Wasserdichte Abdeckungen: Überprüfen Sie, ob die wasserdichten Abdeckungen des RS485 und andere Teile einmal pro Jahr ersetzt werden.

4.4 Technische Parameter

29

Technische Daten	GW5KL-ET	GW6KL-ET	GW8KL-ET	GW10KL-ET
Batterieeingangsdaten				
Batterieart		Li-Io	nen	
Batteriespannungsbereich (V)	180~600			
Maximale Ladespannung (A)		2	5	
Maximale Entladespannung (A)		2	5	
Ladestrategie für Li-Ionen-Batterien		Selbstanpass	sung an BMS	
PV-Strangeingangsdaten				
Maximale DC-Eingangsleistung (W)	6500	7980	10640	13300
Maximale DC-Eingangsspannung (V) [1]	1000	1000	1000	1000
MPPT-Bereich (V) [2]	200~850	200~850	200~850	200~850
Anlaufspannung (V)	180	180	180	180
MPPT-Bereich für Volllast (V) [3]	240~850	285~850	260~850	320~850
C-Nenneingangsspannung (V) [4]	620	620	620	620
Maximale Eingangsspannung (A)	12.5/12.5	12.5/12.5	12.5/22	12.5/22
Maximale Kurzschlussspannung (A)	15.2/15.2	15.2/15.2	15.2/27.6	15.2/27.6
Anzahl an MPP-Tracker	2	2	2	2
Anzahl an Strängen pro MPP-Tracker	1/1	1/1	1/2	1/2
AC-Ausgangsdaten (netzeigen)				
Sichtbarer Nennleistungsausgang zum Versorgungsnetz (VA)	5000	6000	8000	10000
Maximal sichtbarer Leistungsausgang zum /ersorgungsnetz (VA) [5]	5500	6600	8800	11000
Maximal sichtbare Leistung vom Versorgungs-	10000	12000	15000	15000
Vennausgangsspannung (V)	400/380, 3L/N/PE	400/380, 3L/N/PE	400/380, 3L/N/PE	400/380, 3L/N/PI
Nennausgangsfrequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Maximale AC-Ausgangsspannung zum	8.5	10.5	13.5	16.5
Maximale AC-Spannung vom Versorgungsnetz (A)	15.2	18.2	22.7	22.7
Ausgangsleistungsfaktor		~1 (Anpassbar von 0,8 füł	nrend bis 0,8 verzögernd)	
Ausgangs-THDi (@Nennausgang)		<3	196	
AC-Ausgangsdaten (Backup) (Optional)				
Sichtbare maximale Ausgangsleistung (VA)	5000	6000	8000	10000
Sichtbarer Spitzenleistungsausgang (VA) [6]	10000, 60Sek.	12000, 60Sek.	16000, 60Sek.	16500, 60Sek.
Maximale Ausgangsspannung (A)	8.5	10.5	13.5	16.5
Nennausgangsspannung (V)	400/380	400/380	400/380	400/380
Nennausgangsfrequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Ausgangs-THv (@Linearlast)	<3%	<3%	<3%	<3%
Effizienz				
Maximale Effizienz		97.	6%	
Maximale Batterie-/Lasteffizienz	97.5%			
Europäische Effizienz	96.8%			
MPPT_Effizienz	99.9%			

Technische Daten	GW5KL-ET	GW6KL-ET	GW8KL-ET	GW10KL-ET
Schutz				
Schnittstellenschutz	Integriert			
PV-Strangeingangsumkehrung-Polaritätsschutz		Inte	griert	
Isolierwiderstandserkennung		Inte	griert	
Reststrom-Überwachungseinheit		Inte	griert	
Ausgangs-Überspannungsschutz		Inte	griert	
Ausgangs-Kurzschlussschutz		Inte	griert	
Batterieeingang-Umkehrungspolaritätsschutz		Inte	griert	
Ausgangs-Überstromschutz		Inte	griert	
Allgemeine Daten				
Betriebstemperaturbereich (°C)		-35	~60	
Relative Luftfeuchtigkeit		0~9	95%	
Betriebshöhenlage (m)		≤4	000	
Abkühlung		Natürliche	Konvektion	
Geräuschpegel (dB)	<30			
Benutzerschnittstelle	LED & APP			
Kommunikation mit BMS	RS485; CAN			
Kommunikation mit Zähler	RS485			
Kommunikation mit EMS	RS485 (isoliert)			
Kommunikation mit Portal		W	i-Fi	
Gewicht (kg)	24	24	25	25
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm)	516*415*180			
Montage	Wandhalter			
Schutzgrad	IP66			
Standby Eigenverbrauch (W) [7]	<15			
Topologie	Transformerlos			
Zertifikate & Normen				
Netzbestimmungen	AS/NZS 4777.2:2015			
Sicherheitsbestimmungen	IEC62109-1&2			
EMC	EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29		-4,	

[1] Beim 1000 V-System beträgt die maximale Betriebsspannung 950 V. Laut australischen

Sicherheitsrichtlinien muss bei PV-Spannung > 600 V eine Warnung stattfinden.

[2] Laut australischen Sicherheitsrichtlinien beträgt der MPPT-Bereich 200~550 V.

[3] Laut australischen Sicherheitsrichtlinien beträgt die obere MPPT-Grenze 550 V.

[4] Laut australischen Sicherheitsrichtlinien beträgt die DC-Eingangsspannung 450 V.

[5] Laut örtlichen Netzrichtlinien.

[6] Kann nur erreicht werden, wenn PV- und Batterieleistung ausreicht.

[7] Kein Backup-Ausgang.

Technische Daten	GW5K-ET	GW6K5-ET	GW8K-ET	GW10K-ET
Batterieeingangsdaten				
Batterieart		Li-1	lon	
Batteriespannungsbereich (V)	180~600			
Maximale Ladespannung (A)		2	5	
Maximale Entladespannung (A)		2	5	
Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie		Selbstanpas	sung an BMS	
PV-Strangeingangsdaten				
Maximale DC-Eingangsleistung (W)	6500	8450	9600	13000
Maximale DC-Eingangsspannung (V)	1000	1000	1000	1000
MPPT-Bereich (V)	200~850	200~850	200~850	200~850
Anlaufspannung (V)	180	180	180	180
MPPT-Bereich für Volllast (V)	240~850	310~850	380~850	460~850
DC-Nenneingangsspannung (V)	620	620	620	620
Maximale Eingangsspannung (A)	12.5/12.5	12.5/12.5	12.5/12.5	12.5/12.5
Maximale Kurzschlussspannung (A)	15.2/15.2	15.2/15.2	15.2/15.2	15.2/15.2
Anzahl an MPP-Tracker	2	2	2	2
Anzahl an Strängen pro MPP-Tracker	1/1	1/1	1/1	1/1
AC-Ausgangsdaten (netzeigen)				
Sichtbarer Nennleistungsausgang zum Versorgungsnetz (VA)	5000	6500	8000	1000
Maximal sichtbarer Leistungsausgang zum Versorgungsnetz (VA) [1]	5500	7150	8800	11000
Maximal sichtbare Leistung vom Versorgungs- netz (VA)	10000	13000	15000	15000
Nennausgangsspannung (V)	400/380, 3L/N/PE	400/380, 3L/N/PE	400/380, 3L/N/PE	400/380, 3L/N/PE
Nennausgangsfrequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Maximale AC-Ausgangsspannung zum Versorgungsnetz (A)	8.5	10.8	13.5	16.5
Maximale AC-Spannung vom Versorgungsnetz (A)	15.2	19.7	22.7	22.7
Ausgangsleistungsfaktor		~1 (Anpassbar von 0,8 fül	nrend bis 0,8 verzögernd)	
Ausgangs-THDi (@Nennausgang)		<	3%	
AC-Ausgangsdaten (Backup) (Optional)				
Sichtbare maximale Ausgangsleistung (VA)	5000	6500	8000	10000
Sichtbarer Spitzenleistungsausgang (VA) [2]	10000, 60Sek.	13000, 60Sek.	16000, 60Sek.	16500, 60Sek.
Maximale Ausgangsspannung (A)	8.5	10.8	13.5	16.5
Nennausgangsspannung (V)	400/380	400/380	400/380	400/380
Nennausgangsfrequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Ausgangs-THDv (@Linearlast)	<3%	<3%	<3%	<3%
Effizienz				
Maximale Effizienz	98.0%	98.0%	98.2%	98.2%
Maximale Batterie-/Lasteffizienz	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
Europäische Effizienz	97.2%	97.2%	97.5%	97.5%
MPPT-Effizienz	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%

31

Technische Daten	GW5K-ET	GW6K5-ET	GW8K-ET	GW10K-ET
Schutz				
Schnittstellenschutz	Integriert			
PV-Strangeingangsumkehrung-Polaritätsschutz	Integriert			
Isolierwiderstandserkennung		Integ	riert	
Reststrom-Überwachungseinheit		Integ	riert	
Ausgangs-Überspannungsschutz		Integ	riert	
Ausgangs-Kurzschlussschutz		Integ	riert	
Batterieeingang-Umkehrungspolaritätsschutz		Integ	riert	
Ausgangs-Überstromschutz		Integ	riert	
Allgemeine Daten				
Betriebstemperaturbereich (°C)		-35-	-60	
Relative Luftfeuchtigkeit		0~9	5%	
Betriebshöhenlage (m)		≪40	000	
Abkühlung		Natürliche I	Konvektion	
Geräuschpegel (dB)		<3	0	
Benutzerschnittstelle	LED & APP			
Kommunikation mit BMS	RS485; CAN			
Kommunikation mit Zähler	RS485			
Kommunikation mit EMS	RS485 (isoliert)			
Kommunikation mit Portal	Wi-Fi			
Gewicht (kg)	24			
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm)		516*41	5*180	
Montage		Wandl	halter	
Schutzgrad	IP66			
Standby Eigenverbrauch (W) [3]	<15			
Topologie	Transformerlos			
Zertifikate & Normen				
Netzbestimmungen	CEI 0-21; VDE4105-AR-N; VDE0126-1-1; EN50549; G98, G99, G100			
Sicherheitsbestimmungen		IEC6210	09-1&2	
EMC	EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29			

[1] Laut örtlichen Netzrichtlinien.

[2] Kann nur erreicht werden, wenn PV- und Batterieleistung ausreicht.[3] Kein Backup-Ausgang.

4.5 Weiterer Test

Nach australischen Richtlinien sollte Zref beim THDi-Test zwischen Wechselrichter und Hauptanschluss hinzugefügt werden.

RA, XA für Linienleiter

RN, XN for neutralen Leiter

Zref:

33

RA=0, 24; XA=j0,15 bei 50Hz;

RN=0, 16; XN=j0,10 bei 50Hz

4.6 Schnellcheckliste, um Gefahren zu vermeiden

- 1. Der Wechselrichter darf nicht in der Nähe von brennbaren, explosiven oder stark elektromagnetischen Ausrüstungsgegenständen installiert werden,
- 2. Denken Sie daran, dass dieser Wechselrichter schwer ist! Vorsicht beim Herausheben aus der Verpackung, bitte beziehen Sie sich auf Seite 07.
- 3. Stellen Sie sicher, dass der Batterietrennschalter aus ist und die Nennspannung der Batterie den ET-Spezifikationen entspricht, bevor Sie die Batterie an den Wechselrichter anschließen. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter komplett von der PV- und AC-Spannung isoliert wurde, bitte beziehen Sie sich auf Seite 09.
- 4. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter komplett von jeglichen DC- und AC-Spannungen isoliert wurde, bevor Sie das AC-Kabel anschließen, bitte beziehen Sie sich auf Seite 11.
- 5. Stellen Sie sicher, dass das AC-Kabel komplett von der AC-Spannung getrennt wurde, bevor Sie den intelligenten Zähler & CT anschließen, bitte beziehen Sie sich auf Seite 14.

Anhang Definition der Schutzkategorie

Definition der Überspannungskategorie

Kategorie I	Trifft auf Ausrüstung zu, die an einem Kreislauf angeschlossen wird, bei dem Maßnahmen unternommen wurden, um die Übergangsüberspan- nung auf einen niedrigen Grad zu reduzieren.
Kategorie II	Trifft auf Ausrüstung zu, die nicht permanent an die Installation anges- chlossen ist. Beispiele sind Geräte, tragbare Werkzeuge und andere mit Stecker verbundene Ausrüstung.
Kategorie III	Trifft auf nachgelagerte feste Ausrüstung zu und beinhaltet die Haupt- verteilertafel. Beispiele sind Schaltvorrichtungen und andere Ausrüstung einer industriellen Installation.
Kategorie IV	Trifft auf permanent installierte Ausrüstung zu, die am Ursprungspunkt einer Installation angeschlossen ist (der Hauptverteilertafel nachgelagert). Beispiele sind elektrische Zähler, primäre Überspannungsschutzaus- rüstung und andere Ausrüstung, die direkt an offene Leitungen im Außenbereich angeschlossen wird.

Definition der Luftfeuchtigkeit-Standortkategorie

Luftfeuchtigkeitspa- rameter	Stufe			
	3K3	4K3	4K4H	
Temperaturbereich	0~+40°C	-33~+40°C	~20~+55°C	
Luftfeuchtigkeitspa- rameter	5%~85%	15%~100%	4%~100%	

Definition der Umgebungskategorie

Umgebungszustand	Umgebungstem- peratur	Relative Luftfeuchtigkeit	Angewandt auf
Außenbereich	-20~50°C	4%~100%	PD3
Innenbereich unein- geschränkt	-20~50°C	5%~95%	PD3
Innenbereich einges- chränkt	0~40°C	5%~85%	PD2

Definition des Verschmutzungsgrads

Verschmutzungsgrad I	Keine Verschmutzung oder nur trockene, nicht leitende Verschmutzung kommen vor. Die Verschmutzung hat keine Auswirkungen.
Verschmutzungsgrad II	Normalerweise kommt nur nicht leitende Verschmutzung vor. Allerdings muss gelegentlich eine temporäre Leitfähigkeit aufgrund von Kondensation erwartet werden.
Verschmutzungsgrad III	Leitfähige Verschmutzung kommt vor oder trockene, nicht leitende Verschmutzung kommt vor, die aufgrund von Kondensation leitfähig wird, was zu erwarten ist.
Verschmutzungsgrad IV	Anhaltende leitfähige Verschmutzung kommt vor, z.B. Verschmutzung durch leitfähigen Staub, Regen oder Schnee.